



MINUTERIE

A. Sous le mode mesure du poids



B. Sous le mode horloge



1. Appuyez sur «T-SET» .
2. Appuyez sur ▲▼ pour déterminer le temps que vous désirez mettre à la minuterie.
3. Appuyez sur «T-SET» une fois de plus pour confirmer votre sélection et ainsi le décompte débutera.
4. Lorsque le décompte atteindra 00:00, l'alarme sonnera pendant 60 coups. Appuyez sur n'importe quel bouton pour éteindre l'alarme. La balance reviendra automatiquement au mode horloge.

Remarques


- Pendant le décompte, appuyez sur «T-SET» à n'importe quel moment pour arrêter le décompte. La minuterie sera remise à zéro.
- Le maximum de temps possible à mettre à la minuterie est 99:59.

TEMPÉRATURE



4


PASSER DU MODE MESURE DE POIDS À L'HORLOGE



Remarque

Après deux minutes d'inactivité, la balance retournera automatiquement sur mode horloge.

INDICATEURS DE PILE FAIBLE ET DE SURCHARGE



1. **Pile faible**
La pile est faible, veuillez la remplacer.
2. **Surcharge**
La balance est surchargée. Pour ne pas l'endommager, veuillez retirer l'item de la plateforme. La capacité maximale de cette balance est de 11 lb / 5 kg.

CONSEIL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Nettoyer la balance avec un linge sec ou humide.
- Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. Surtout NE PAS immerger la balance dans l'eau.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs sur la balance.
- Toutes les pièces de plastique devraient être nettoyées immédiatement après avoir été en contact avec le jus d'agrumes.
- Toujours utiliser la balance sur une surface plane et solide.
- Ne pas utiliser à des fins commerciales.

5



www.facebook.com/starfrit

IMPRIMÉ EN CHINE POUR: LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-800-361-0271 / RÉGION DE MTL: (514) 871-1000

STARFRIT®

BALANCE ÉLECTRONIQUE avec plateforme en acier inoxydable




Mode d'emploi

SPÉCIFICATIONS


- Capacité: 11 lb / 5 kg
- Précision: 0.1 oz / 1 g
- Mesure non seulement le poids mais aussi le volume d'eau et de lait.
- Conversion des unités de mesure
 - Poids : grammes / kilogr ammes et livres / onces
 - Volume : millilitres et onces
- Indique l'heure lorsque la balance est au repos.
- Minuterie et indicateur de température ambiante.
- Indicateurs de pile faible et de surcharge.
- Fonctions remise à zéro et tare.
- S'éteint automatiquement.

APERÇU DU PRODUIT




*Toujours placer vos aliments ou vo tre bol au centre de la plateforme.

ÉCRAN ACL



1


BOUTONS



PILES

Requiert deux piles AAA (incluses).

Avant la première utilisation, assurez-vous de retirer la pellicule d'isolation apposée en dessous des piles.



REEMPLACER LES PILES

1. Ouvrir le boîtier des piles situé à l'arrière de la balance.
2. Retirer les piles usagées.
3. Installer les nouvelles piles en déposant un côté de celles-ci sur le rebord du boîtier. Exercer ensuite une légère pression sur l'autre côté de la pile afin qu'elle soit bien en place et ne puisse bouger. Faire attention à la polarité et bien s'assurer d'insérer les piles dans la bonne direction.


CHANGER L'HEURE



Remarques


- Pour sortir du mode horloge, appuyez sur «ON/OFF».
- La balance retournera automatiquement à l'affichage de l'heure actuelle après 60 secondes d'inactivité.

Lorsque la balance est sous l'affichage de l'heure actuelle, appuyez sur «T-SET» pendant 3 secondes afin d'entrer dans le mode de changement d'heure



2

MESURER VOS ALIMENTS




1. S'assurer que la balance est sur une surface plane et solide avant de débiter.
2. Si vous utiliser un bol, placez-le sur la balance avant de la mettre en fonction.
3. Appuyer sur «ON/OFF» pour débiter la mesure du poids.
4. Attendre que l'écran se stabilise et qu'il indique «0 g».
5. Appuyer sur «UNIT» pour changer le mode au besoin (mesure du poids ou mesure du volume d'eau ou mesure du volume de lait).
6. Maintenant vous pouvez placer les aliments sur la balance ou dans le bol.


CONVERSION DES UNITÉS DE MESURE

La balance offre le système de mesure métrique (g) et le système de mesure impérial (lb), il vous est donc possible de choisir l'unité de mesure qui vous convient.

1. Appuyer sur «UNIT» pendant 3 secondes pour choisir quel système de mesure vous préférez (métrique ou impérial).





2. Pour choisir le mode désiré (mesure du poids, mesure du volume d'eau ou mesure du volume de lait), appuyez légèrement sur «UNIT».



FONCTIONS TARE ET REMISE À ZÉRO

Les fonctions tare et remise à zéro vous permettent de peser de façon consécutive et ce, sans avoir à enlever l'item ou l'aliment qui se trouve déjà sur la plateforme. À titre d'exemple, si vous utilisez un bol, ces fonctions vous permettent de peser le contenu du bol sans y additionner le poids du bol lui-même. Appuyer sur «Z/T» pour utiliser ces fonctions.



Fonction remise à zéro

- Quand le poids de l'item pesé est ≤ 4% à la capacité maximale de la balance (200 g et moins), l'écran ACL indiquera "0 g" ou des tirets (---) chaque fois que vous appuyez sur le bouton «ZERO».
- Les tirets (---) signifient que la mesure n'est pas stable et qu'il faut attendre avant de poursuivre.
- «0 g» et l'icône «o» (dans le coin inférieur gauche) apparaîtront à l'écran, cela signifie que la fonction remise à zéro est active.
- La capacité maximale de 6.6 lb (3 kg) demeure alors inchangée.

Fonction tare

- Quand le poids de l'item pesé est ≥ 4% à la capacité maximale de la balance (plus de 200 g), l'écran ACL indiquera "0 g" ou des tirets (---) chaque fois que vous appuyez sur le bouton «ZERO».
- Les tirets (---) signifient que la mesure n'est pas stable et qu'il faut attendre avant de poursuivre.
- «0 g» et l'icône «t» (dans le coin inférieur gauche) apparaîtront ensemble à l'écran, cela signifie que la fonction tare est active.
- La capacité maximale de la balance est alors réduite de la valeur du poids total pesé.